

JAKSLAND



Brugsvejledning for JAKSLAND-hynder og puder

Brug og opbevaring

Hynden bør altid ligge på et jævnt underlag. Sammenbukning bør så vidt muligt undgås - ved sammenbukning over længere tid kan hynden tage varig skade.

Almindelig rengøring

foretages med børste eller let støvsugning. Det giver slid på stoffet, når der gnubbes / trykkes hårdt.

Vask ikke / udsæt ikke hyndens kerne for vand.
Hyndes sorte bagside rengøres med en våd klud.



Se pletguide og mere info om uld-stof på <https://jaksland.dk/vedligeholdelse>

Rensning af stoffet

JAKSLAND-hynder er forsynet med et specielt filtag, således at overfladerensning af stoffet er mulig. Total rensning bør undgås så længe som muligt, da stoffet efter en rensning bliver mere modtagelig for snavs.

Rensning af kirke-hynder udføres fx af

<https://renseriet.dk/>

<https://chemdrynv.dk/>